


INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA LED LINEAR

DE360N, DE360Z



Parametry zasilania:

230V, 50Hz;

Parametry klasy energetycznej

Oprawa zawiera źródła światła o klasie energetycznej F


Zastosowanie:

Oprawa wyposażona w diody SMD jest idealnym rozwiązaniem do zastąpienia tradycyjnych , opraw ze świetłówkami. Może służyć do oświetlenia wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń o zwiększonym zapyleniu takich jak: parkingi podziemne, garaże, magazyny, warsztaty itp.

Oprawa wyposażona w niewymienne moduły LED

Montaż:

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Należy zachować szczególną ostrożność. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami.



- 1) Zaznaczyć miejsca nawiercenia otworów na powierzchni montażowej, wywiercić otwory i przykręcić uchwyty mocujące
- 2) Podłączyć przewód zasilający do instalacji elektrycznej:
- 3) Umieścić oprawę w uchwytach montażowych
- 4) Włączyć oprawę oświetleniową

W skład oprawy wchodzi wbudowane diody LED.

W oprawie nie można wymieniać diod LED, w przypadku ich uszkodzenia należy wymienić całą oprawę.

Bezpieczeństwo i konserwacja:

Instalację oprawy powinna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem instalacji należy koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podłączona oprawa, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym załączeniem napięcia! Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy należy okresowo przeprowadzać jej konserwację. Obudowę oprawy należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi i wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Szczególne środki ostrożności:

- Lampa przystosowana do montażu jedynie na stałe.
- Oprawę można podłączyć tylko do sieci elektrycznej, której wykonanie i zabezpieczenia odpowiadają obowiązującym normom.
- Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Lampę należy używać w miejscu suchym, nie narażonym na działanie wilgoci.
- Oprawa powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem nie powodując przy jej użyciu sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu.
- Nie montować lampy z widocznymi uszkodzeniami obudowy lub przewodu zasilającego.
- Przystępując do montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.
- Przestrzegać właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem oprawy.
- Instalować bezpośrednio tylko na podłożu normalnie palnym, który nie odkształca się i nie mięknie w wysokiej temperaturze.
- Montaż lampy powinna wykonać osoba do tego przyuczona, zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów o kwalifikacjach zawodowych.
- W razie uszkodzenia jakiegokolwiek części lampy, oprawę należy wyeliminować z użytkowania.
- Oprawa wykorzystuje niewymienne diody LED, w przypadku ich uszkodzenia należy wymienić całą oprawę.
- Nie można ingerować w żaden sposób do połączeń wewnętrznych w oprawie.
- W razie uszkodzenia klosza lampy, zaprzestać użytkowania oprawy.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.